

A decorative graphic consisting of several parallel diagonal stripes in shades of gray, running from the top left towards the bottom right of the page.

220-240V Power ProUltra Haarschneidegerät Bedienungsanleitung

• *Nur für gewerbliche Zwecke verwenden* •

**Für Modellnummern:
78400**

Oster[®]
Professional Products

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Bei der Verwendung elektrischer Geräte müssen stets grundlegende Vorsichtsmaßnahmen eingehalten werden, wie auch die folgenden: Lesen Sie alle Anweisungen aufmerksam durch, bevor Sie dieses Gerät verwenden.

GEFAHR

Um das Risiko eines elektrischen Schocks zu vermeiden:

1. Berühren Sie ein Gerät, das ins Wasser gefallen ist nicht. Ziehen Sie sofort den Stecker des Ladegeräts.
2. Verwenden Sie das Gerät nicht in der Badewanne oder unter der Dusche.
3. Lagern Sie das Gerät nicht an Stellen, wo es in eine Badewanne oder ein Waschbecken fallen kann oder hineingezogen werden kann. Nicht ins Wasser legen oder ins Wasser oder eine andere Flüssigkeit fallen lassen.
4. Ziehen Sie vor der Reinigung des Geräts den Stecker.
5. Legen Sie über die positiven (+) und negativen (-) Batterieanschlüsse keine Objekte aus Metall.

WARNUNG

Um das Risiko von Verbrennungen, Feuer, elektrischem Schock oder Verletzungen zu verringern:

1. Wenn dieses Gerät von, bei oder in der Nähe von Tieren, Kindern oder Kranken verwendet wird, ist besondere Vorsicht geboten.
2. Verwenden Sie dieses Gerät nur zu dem in diesem Handbuch

beschriebenen Verwendungszweck. Verwenden Sie nur Zubehör, das vom Hersteller empfohlen wird.

3. Verwenden Sie das Ladegerät nicht, wenn das Kabel oder der Stecker beschädigt wurden, wenn es nicht ordnungsgemäß funktioniert, wenn es heruntergefallen ist oder beschädigt wurde oder wenn es ins Wasser gefallen ist.
4. Halten Sie das Kabel des Ladegeräts fern von beheizten Oberflächen.
5. Stecken Sie keine Objekte in die Öffnungen.
6. Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien oder wo Spray aus Sprühdosen verwendet wird oder wo Sauerstoff verabreicht wird.
7. Verwenden Sie dieses Gerät nicht mit einer beschädigten oder zerbrochenen Klinge, da dies zu Schnitten oder Kratzern auf der Haut führen kann.
8. Wickeln Sie das Kabel zur Lagerung nicht um das Gerät. Stetige Belastung des Kabels kann die Kabelisolierung beschädigen und birgt so eine Stromschlaggefahr.
9. Vermeiden Sie Kontakt mit sich bewegenden Klingen.
10. Versuchen Sie nicht, andere Geräte oder Batterien aufzuladen als die für dieses Ladegerät vorgesehenen Oster®-Batterien.
11. Entleerte Batterien dürfen nicht verbrannt werden.

BEWAHREN SIE DIESE ANLEITUNG AUF

LESEN SIE UNBEDINGT DIE BETRIEBSANLEITUNG, BEVOR SIE DIESES HAARSCHNEIDEGERÄT VERWENDEN

VORBEREITUNG FÜR DEN GEBRAUCH

Wenn das Gerät zum ersten Mal oder nach längerer Lagerung verwendet wird, sind die Batterien nicht aufgeladen und die Klinge bewegt sich nicht, oder nur wenig. Um festzustellen, ob die Batterie betriebsbereit ist, legen Sie sie einfach in das Ladegerät ein. Wenn die LED grün leuchtet, ist die Batterie vollständig aufgeladen.

AUFLADEN DES GERÄTS

Eine entladene Batterie kann entweder einzeln aufgeladen werden oder zum Aufladen im Schneidekopf (d.h. im Klingengehäuse) verbleiben. Bei beiden Methoden schieben Sie die Batterie mit dem richtigen Ende in die Ladetasche und überprüfen die Farbe der LED. Hinweis: Damit Sie die Batterie leichter ausrichten können (d.h. eine ordnungsgemäße Polarisierung gewährleistet ist), verfügt die Batterie über einen Schlitz und die Ladetasche über eine dazu passende Anschlussrippe. Mit Hilfe der folgenden Legende können Sie den Status Ihrer Batterie bestimmen.

LED-ZUSTAND

ZEIGT AN

Dauerhaft rot	Die Batterie ist nicht vollständig aufgeladen, befindet sich aber im Ladevorgang.
Dauerhaft grün	Die Batterie ist vollständig aufgeladen und kann verwendet werden.
Blinkend rot	Fehlerhafte Batterie. Es wird eine neue Batterie benötigt.

BEIM AUFLADEN BEACHTEN

1. Ihr Batterieladegerät ermöglicht Ihnen intelligente Ladetechnologie auf dem neuesten Stand der Technik, mit deren Hilfe Sie die Lebensdauer Ihrer Batterien verlängern, Sicherheitsrisiken senken und die Wartezeit für den Benutzer des Haarschneidegeräts verringern können. Diese Fähigkeiten übertreffen bei weitem die anderer Batterieladegeräte. Lassen Sie das Haarschneidegerät gelegentlich (alle paar Monate) so lange laufen, bis die Batterie ganz leer ist und der Motor stoppt. Laden Sie dann die Batterie vollständig auf. Wenn das Haarschneidegerät häufig im Einsatz ist und die Batterien normalerweise sowieso vollständig entladen werden, ist die oben beschriebene Vorgehensweise nicht nötig.
2. Normalerweise beträgt die Ladezeit für eine vollständig entladene, neue Batterie (bei Raumtemperatur) etwa 50-60 Minuten. Die tatsächliche Ladezeit hängt von

der Art der Verwendung und dem Alter der Batterie ab. Manchmal dauert das Aufladen weniger als 50-60 Minuten (wenn die Batterie nicht vollständig entladen ist), manchmal kann es auch länger dauern (wenn die Batterie in einer Umgebung mit sehr hoher Temperatur verwendet wird und ständig im Einsatz ist). Diese Abweichung ist normal und zeigt an, dass Ihr Ladegerät korrekt funktioniert, indem es verschiedene Variablen mit einbezieht und die Leistungsfähigkeit des Haarschneidegeräts sowie die Lebensdauer der Batterie maximiert.

- Dieses Gerät sollte nicht in der Nähe eines Heizkörpers oder anderer Wärmequellen oder in der prallen Sonne aufgeladen oder gelagert werden.
- Ein Aufladen in einer nassen oder extrem feuchten Umgebung wird nicht empfohlen.

3. Wenn Sie Ihr Haarschneidegerät an Ihr autorisiertes Oster®-Servicezentrum schicken, beachten Sie bitte die beiliegenden Service-Informationen.

AUSTAUSCH DER BATTERIE

Die in diesem Gerät enthaltenen wiederaufladbaren Batterien werden sich bei stetiger Verwendung früher oder später vollständig entleeren. Folgen Sie bitte diesen Anweisungen für den Austausch der Batterien.

1. Es handelt sich bei den Batterien um NIMH-Batterien. Sie müssen recycelt oder ordnungsgemäß entsorgt werden. Entsorgen Sie diese Batterien nicht in Ihrem normalen Hausmüll.
2. Ersetzen Sie alte Batterien mit einem neuen Oster® NIMH-AKKU (78400-101-051).
3. Es kann vorkommen, dass brandneue Batterien erst dann vollständig aufladbar sind, wenn Sie drei bis fünf komplett Be- und Entladezyklen durchlaufen haben. Vorher kann die Betriebszeit etwas verkürzt sein.
4. Schließen Sie die Batterie nicht kurz (d.h. schließen nicht Sie positive und negative Anschlüsse durch ein leitfähiges Material zusammen). Dadurch kommt es zu einer Hitzeentwicklung, die zu Verletzungen führen kann.
5. Versuchen Sie nicht, die Batterie auseinanderzunehmen. Die Batterie darf nicht vom Benutzer geöffnet werden.

BETRIEB DES HAARSCHNEIDEGERÄTS

1. Entfernen Sie den Plastikschutz, der die Zähne der Klinge abdeckt.
2. Verteilen Sie einige Tropfen des mitgelieferten Öls auf den Klingen. Wischen Sie überschüssiges Öl mit einem sauberen, trockenen Tuch ab.
3. Wenn die Batterien vollständig aufgeladen sind, schalten Sie das Haarschneidegerät einfach ein und fangen Sie an es zu verwenden. Wenn die Batterien unvollständig entladen sind oder wenn die Batterien schwach werden oder während des Gebrauchs die Arbeit einstellen, müssen sie

aufgeladen werden. Stellen Sie den Schlater am Akku einfach auf "AUS" und legen Sie die Batterie in die Ladetasche. Hinweis: Die Batterie kann bei Bedarf aus dem Haarschneidegerät entfernt werden, muss sie aber nicht.

4. Nach Gebrauch oder wenn das Haarschneidegerät wieder in die Halterung gelegt wird, schalten Sie das Gerät aus, um den Ladevorgang zu starten (siehe hierzu die Ladeanweisungen).
5. Wischen Sie mit dem mitgelieferten Reinigungspinsel die Haarreste von den Klingen. Wischen Sie das Gehäuse mit einem sauberen, trockenen Tuch ab.
6. Verteilen Sie zwei Tropfen Öl über die Klingen, bevor Sie den Klingenschutz zur Lagerung wieder aufsetzen, um die Klingen vor Rost zu schützen.

AUSTAUSCH DER BATTERIE

Auf der Oberfläche der Schneideklingen sollte sich immer ein dünner Ölfilm befinden. Durch regelmäßiges Einölen während des Gebrauchs bleiben die Klingen sauberer und die Betriebsdauer pro Batterieladezyklus wird (aufgrund der geringeren Reibung) verlängert. Saubere, gut geölte Klingen schneiden besser und bleiben kühl.

LAGERUNG

Ersetzen des Klingenschutzes. Lagern Sie das Haarschneidegerät, den Akku und das Ladegerät im Tragekoffer an einem trockenen Ort.

WARTUNG

Abgesehen von der empfohlenen Reinigung und dem Ölen der Klingen muss jede Wartung in einem autorisierten Betrieb durchgeführt werden. In den Service-Informationen finden Sie eine Liste der Service-Anbieter.

SERVICE-INFORMATIONEN

Wie und wo erhalten Sie Serviceleistungen

INFORMATION • NICHT ZERSTÖREN • SORGFÄLTIG LESEN

Die Basis unserer Geschäftstätigkeit wurde auf dem Serviceprinzip aufgebaut. Wir legen Wert auf die Herstellung hochwertiger und langlebiger Produkte. Daher unterstützen wir unseren guten Ruf bei der Herstellung von Produkten mit höchster Qualität im Bedarfsfall durch den bestmöglichen Service bei Einstellungen und Reparaturen. Bitte bewahren Sie die Originalverpackung wenn möglich auf, um sich selbst die Verpackung des Produktes zu erleichtern, falls Sie Serviceleistungen in Anspruch nehmen müssen.

SO ERHALTEN SIE SERVICELEISTUNGEN, WENN SIE SIE BRAUCHEN

Um einen Händler in Ihrer Nähe zu finden, gehen Sie bitte auf diese Seite:

WWW.OSTERPRO.COM

1. Sobald Sie eine geeignete Servicestelle gefunden haben, bringen Sie Ihr Produkt dort hin. Um die Verpackung des Produktes zu erleichtern, verwenden Sie das Originalverpackungsmaterial und den Karton, falls Sie diese aufgehoben haben.
2. Falls es nötig ist, das Gerät der Servicestelle zuzuschicken:
 - a. Packen Sie es vorsichtig in einen stabilen Karton und geben Sie genug zerknittertes Zeitungspapier oder anderes Füllmaterial hinzu. Verwenden Sie Klebeband oder Paketschnur zum sicheren Verschließen des Kartons.
 - b. Die Garantie schließt Beschädigungen während des Transports nicht ein. Adressieren Sie das Paket sorgfältig an die nächstgelegene Servicestelle. Vergessen Sie nicht Ihren Namen und die Rücksendeadresse einschließlich der Postleitzahl.
 - c. Ihre Poststelle wird Ihnen die nötigen Versandkosten mitteilen und das Paket gegen Verlust versichern.
3. Wenn Sie ein Haarschneidegerät zurückschicken, vergessen Sie bitte nicht, die Klingen beizulegen.
4. Wenn Sie Teile oder Zubehör nachbestellen, geben Sie die Servicenummer (oder Modellnummer und den Serienbuchstaben) an, die auf dem Produkt angegeben ist.

EINGESCHRÄNKTE GEWÄHRLEISTUNG

Dieses Produkt verfügt über einen einjährigen Garantieschutz vom Kaufdatum an. Dieser Schutz umfasst mechanische und elektrische Defekte von Material und Verarbeitung. Die darunter fallenden Verpflichtungen des Herstellers beschränken sich auf die Reparatur solcher Produkte während der Garantiezeit, vorausgesetzt, das Produkt wird mit vorausbezahltem Transport an die Servicestelle geschickt. Diese Garantie deckt die normale Abnutzung von Teilen oder Schäden, die aus folgenden Situationen entstehen nicht ab: Nachlässiger Gebrauch oder Mißbrauch des Produkts, normale Abnutzungserscheinungen, Beschädigung, höhere Gewalt, Verwendung bei ungeeigneter Spannung oder Stromstärke, Verwendung nicht konform mit Gebrauchsanweisung oder Demontage, Reparatur oder Veränderung durch eine Person, die nicht einer autorisierten Servicestelle angehört. Für die Garantieleistung ist die Rückgabe der Eigentümerregistrierkarte nicht nötig. Diese Garantie verleiht Ihnen bestimmte Rechtsansprüche und Sie können je nach Land, Staat oder Gerichtsbarkeit noch andere Rechte innehaben. Es wird keine weitere Garantie gegeben und es werden im rechtlich zulässigen Umfang alle sonstigen Garantien abgelehnt, darunter auch alle impliziten Gewährleistungen in Bezug auf die Handelstauglichkeit oder Eignung für bestimmte Zwecke. Diese sind begrenzt auf die Dauer dieser Garantie und das Unternehmen haftet nicht für zufällige oder Folgeschäden jeder Art.

In Übereinstimmung mit der Europäischen Niederspannungsrichtlinie (73/23/EEC berichtigt in 93/68/EEC) und der Elektromagnetischen Verträglichkeit (89/336/EEC berichtigt in 93/68/EEC) wurde dieses Gerät mit einer CE-Kennzeichnung versehen. Folgender Importeur und Händler verfügt über die Konformitätserklärung: Oster GmbH, Gwinnerstraße 32, D-60388 Frankfurt am Main, info@oster-europe.com, phone + 49 (0) 69 410 120.

Den Kundenservice erreichen Sie hier:

Europa, Afrika und Mittlerer Osten:

Oster GmbH
info@oster-europe.com
+49 (0) 69 410 120

Lateinamerika:

Sunbeam Latin America, LLC.
5200 Blue Lagoon Drive, Suite 470
Miami, FL 33126
+1 (786) 845-2540

Wenn Sie in einem anderen Land wohnen, nehmen Sie bitte
Kontakt mit Ihrem autorisierten Händler vor Ort auf.

Oster[®]
Professional Products

©2007 Sunbeam Products, Inc., geschäftlich tätig als Jarden Consumer Solutions.
Alle Rechte vorbehalten. Vertrieben durch Sunbeam Products, Inc., geschäftlich tätig
als Jarden Consumer Solutions Boca Raton, FL 33431. Gedruckt in den U.S.A

P.N. 124622